

VISION UPPSTARTSINSTRUKTIONER

1. Starta enheten

Enheten startar automatiskt när spegeln får ström.

2. Välj språk

När enheten startas för första gången behöver du välja språk.

Välj önskat språk och tryck på "**Acceptera**".

3. Anslut till ett Wi-Fi-nätverk

På nästa skärm söker enheten efter tillgängliga Wi-Fi-nätverk.

Välj ditt Wi-Fi-nätverk från listan.

Ange ditt Wi-Fi-lösenord och tryck på "**Anslut**".

Om allt är korrekt visas ett meddelande som bekräftar att du är ansluten till internet.

4. Koppla ett Google-konto

För att ladda ner appar och uppdatera enheten krävs ett Google-konto. Om du redan har ett Gmail-konto kan du använda det här.

Tryck på "**Logga in**" med ditt Google-konto.

Ange din Gmail-adress och ditt lösenord.

Om du inte har ett Google-konto väljer du alternativet "**Skapa konto**" och följer stegen för att registrera dig.

När du har loggat in synkroniseras enheten med ditt konto.

5. Uppdatera operativsystemet

Det är viktigt att säkerställa att enheten är uppdaterad för att få tillgång till de senaste funktionerna och förbättringarna.

Gå till Inställningar (kugghjulsikonen), välj Avancerade alternativ och leta efter Programuppdatering.

Tryck på "**Sök efter uppdateringar**".

Om en uppdatering finns tillgänglig visas ett meddelande där du kan ladda ner och installera den.

Tryck på "**Ladda ner**" och sedan "**Installera**" för att slutföra uppdateringen.

Enheten startar om när uppdateringen är klar.

6. Installera appar

När enheten är uppdaterad kan du börja ladda ner appar.

Öppna Play Store (Google Store-ikonen) från startskärmen.

Sök efter de appar du vill installera via sökfältet.

Tryck på "**Installera**" på de appar du vill lägga till på din enhet.