

# Rengöring färgad Solid Surface

En av de mest mångsidiga produkterna för rengöring av hemmet och badrummet i allmänhet är ammoniak. Coycama rekommenderar att använda ammoniak utspädd med vatten för att effektivt rengöra tvättställ med Kromtek-beläggning. Det är dock viktigt att använda den på rätt sätt för att maximera effekten och få tvättstället att glänsa snabbt och enkelt.

## FÖRBEREDELSE

Blanda en del ammoniak med tre delar vatten (1:3) i en sprayflaska.

## FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER

- Blanda inte med andra rengöringskemikalier.
- Håll barn och husdjur borta från rengöringsområdet.
- Öppna fönster för att förbättra ventilationen och avlägsna lukt och ångor.

## ANVÄNDNING

1. Spraya blandningen över hela ytan.
2. Låt verka i några minuter för att underlätta borttagning av fläckar.
3. Använd en mjuk, fuktig trasa för att torka av hela ytan tills fläckarna är borta.
4. Torka tvättstället med en torr bomullstrasa.

---

Rengöring av ett ofta använt tvättställ:

