TENFORS

Spegel med Bi-LED och imskydd

Bruksanvisning för Nova, Celeste, Oval, Aurelia och Verona (rund och fyrkantig).

Belysning
Strömsymbol

Imskydd
Vågsymbol

Tänd och släck belysningen

Tryck kort på belysningsknappen för att tända. Knappen lyser vitt när belysningen är tänd och blått när den är släckt. När du är klar med färgvalet, vänta fem sekunder innan du trycker kort för att släcka.

Byt ljusfärg

Tryck kort på belysningsknappen inom fem sekunder efter att du har tänt. Tryck kort igen för att gå vidare till nästa ljusfärg. När du har valt ljusfärg, vänta fem sekunder så att valet sparas.

6000 K	4000 K	3000 K
Kallt ljus	Neutralt ljus	Varmt ljus

Justera ljusstyrkan

När belysningen är tänd, håll fingret på belysningsknappen. Släpp när ljusstyrkan är som du vill ha den.

Använd imskyddet

Tryck på knappen med vågsymbolen för att slå på imskyddet. Tryck igen för att stänga av det. Imskyddet fungerar även när belysningen är släckt.